



Yota Egg

Мобильная точка доступа WiMAX/Wi-Fi

Краткое руководство пользователя


4G Mobile
WiMAX™



Mobile WiMAX и WiMAX являются
зарегистрированными торговыми
марками WiMAX Forum.

8 800 700 55 00
www.yota.ru

1. Комплектация устройства




Устройство Yota Egg
(iWWR-1000R) x1



Карта
„Подключение к Yota”
x1




Руководство
пользователя x1



Кабель питания
от сети x1



Адаптер питания x1



Кабель питания
от ноутбука x1



Краткое руководство
пользователя x1

РАЗМЕРЫ	110 мм x 61,8 мм x 28,3 мм (Ш x Т x В)
ВЕС	130 г
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20° ~ +50° C
АДАПТЕР ПИТАНИЯ	Входное напряжение: 100-240 В ~ 50/60 Гц Выходное напряжение: DC +5 В, 2 А Аккумулятор: 3,7 В, 2800 мА/ч

2. Индикаторы

1. Индикатор WiMAX
2. Индикатор Wi-Fi
3. Индикатор уровня заряда
4. Разъем питания
5. Кнопка перезагрузки
6. Кнопка Вкл/Выкл

Индикатор WiMAX




- Устанавливается соединение.
- Нет сети.
- Средний уровень сигнала.
- Хороший уровень сигнала.
- Обновление встроенного ПО.

Индикатор Wi-Fi

- Wi-Fi включен и работает.

Индикатор уровня заряда аккумулятора

- Уровень заряда аккумулятора 0-20%, или аккумулятор заряжается.
- Уровень заряда аккумулятора 20-50%.
- Уровень заряда аккумулятора 50-100%.



3. Первое подключение устройства к сети

- Находясь в зоне покрытия сети*, нажмите и удерживайте кнопку на нижней стороне устройства в течение нескольких секунд, до тех пор, пока не загорится индикатор питания.
- Устройство найдет сеть Yota и автоматически подключится к ней.
- С помощью устройства, оборудованного Wi-Fi, найдите беспроводную сеть – YotaXXXXXX, где XXXXXX соответствует последним 6 цифрам MAC-адреса устройства, и подключитесь к ней. Yota Egg поддерживает стандарт Wi-Fi IEEE 802.11 b/g.
- Откройте интернет-браузер и пройдите регистрацию на сайте www.yota.ru.
- Активируйте Yota Egg, следуя инструкциям на сайте.
- После прохождения регистрации и активации Yota Egg необходимо выключить устройство и включить его снова для получения полного доступа в интернет.

Примечание: Yota Egg можно заряжать с помощью адаптера питания; от персонального компьютера, используя прилагаемый кабель; или с помощью автомобильного зарядного устройства, работающего от прикуривателя и имеющего USB разъём с выходным напряжением 5В и силой тока не менее 1А.

Внимание: При первом включении устройство предоставляет Wi-Fi-сеть без включенного шифрования. В целях безопасности рекомендуем вам изменить настройки безопасности и пароль пользователя. Для изменения настроек безопасности Wi-Fi необходимо зайти на веб-интерфейс устройства в раздел Wi-Fi. Веб-интерфейс устройства доступен по адресу <http://192.168.1.1/>

* См. карту покрытия сети на сайте www.yota.ru.